



CoreLine Projector — оптимальный вариант для перехода с галогенных и металлогалогенных ламп на светодиодные.

CoreLine Projector

Модельный ряд светильников CoreLine Projector разработан для освещения небольших магазинов, мясных лавок, продуктовых магазинов. Современный дизайн и привлекательная стоимость этих светильников позволяют легко перейти на светодиодное освещение. Светильники создают эффект естественного света для акцентного освещения. Они также обеспечивают постоянную экономию электроэнергии и имеют значительно более долгий срок службы, благодаря чему являются экологичным и лучшим по соотношению цена/качество решением. Светильники CoreLine легко устанавливать на стандартной шине или с помощью соединителя для поверхностного монтажа.

Преимущества

- Энергосбережение и более длительный срок службы позволяют сократить эксплуатационные затраты
- Поштучная замена позволяет легко перейти от обычного освещения к светодиодному
- Благодаря четкому дизайну и простой отделке они безукоризненно вписываются в интерьер магазина

CoreLine Projector

Характеристики

- Гладкая черная отделка, шарнирное основание из матового алюминия
- Доступны модели на 800 и 2400 лм
- Энергоэффективность: 70 лм/Вт
- Встроенный драйвер и система пассивного охлаждения
- Выбор цветовых температур: 3000 и 4000 К

Применение

- Частные булочные
- Частные мясные магазины
- Небольшие продовольственные магазины
- Небольшие магазины модной одежды

Спецификации

Тип	ST120T (3-фазный шинопровод) ST120C (модель, пригодная для поверхностного монтажа)
Источник света	Незаменяемый светодиодный модуль
Мощность	11 Вт (800 лм) 33 Вт (2400 лм)
Эффективность	70 лм/Вт
Угол расхождения пучка света	24°
Светоотдача	800 или 2400 лм
Коррелированная цветовая температура	3000 К (теплый белый) 4000 К (нейтральный белый)
Коэффициент цветопередачи	80
Средний срок эксплуатации L70B50	30 000 часов
Средний срок эксплуатации L80B50	20 000 часов
Средний срок эксплуатации L90B50	10 000 часов

Средняя температура окружающей среды	+25 °C
Диапазон рабочих температур	От 0 до +35 °C
Драйвер	Встроенный
Сетевое напряжение	230 или 240 В / 50–60 Гц
Уменьшение яркости света	Без возможности уменьшения яркости света
Материал	Корпус: литой алюминий Отражатель: пластик Оптика: поликарбонат
Цвет	Черный (BK)
Соединение	Адаптер 3-фазного шинопровода Кронштейн для поверхностного монтажа с креплением защелками
Установка	На 3-фазный шинопровод Отдельный или линейный, фиксация светильника в заранее привинченных потолочных кронштейнах Внутренняя проводка не предусмотрена

Versions



24°



24°

CoreLine Projector

Сведения о продукте



CoreLine_Projector-
ST150T-1DPP.TIF



CoreLine_Projector-
ST150T-2DPP.TIF

-	
Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч	0,7 %
Условия эксплуатации	
Диапазон температуры окружающей среды	-20 to +40 °C
Максимальный уровень уменьшения яркости света	Not applicable
Подходит для случайного переключения	No
Соответствие требованиям и область применения	
Код степени защиты от механических воздействий	IK02
Код защиты от проникновения	IP20
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Входное напряжение	220-240 V
Общая информация	
Маркировка CE	CE mark
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Драйвер в комплекте	Yes
Метка ENEC	-
Знак пожароопасности	F
Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Температура 650°C, продолжительность 5 с
Сменный источник света	No
Количество единиц ПРА	1 unit
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Нач. индекс цветопередачи	>80
Начальная эффективность освещения светодиода	90 lm/W
Начальная светоотдача	2200 lm
Допустимое отклонение светового потока	+/-10%
Начальная входная мощность	24 W

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Угол расхождения луча от источника света	Тип оптики
912401483217	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	24 °	24
912401483218	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	24 °	24
912401483221	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	36 °	36
912401483222	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	36 °	36
912401483219	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	24 °	24
912401483220	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	24 °	24
912401483223	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	36 °	36
912401483224	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	36 °	36

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура	Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура
912401483217	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	(0.43, 0.40)	3000 K	912401483218	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	(0.38, 0.38)	4000 K
		SDCM<3				SDCM<3	

CoreLine Projector

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура
912401483221	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
912401483222	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K
912401483219	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность	Нач. корр. цветовая температура
912401483220	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K
912401483223	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	(0.43, 0.40) SDCM<3	3000 K
912401483224	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	(0.38, 0.38) SDCM<3	4000 K

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет
912401483217	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	Black and black
912401483218	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	Black and black
912401483221	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	Black and black
912401483222	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	Black and black

Order Code	Full Product Name	Цвет
912401483219	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	White and black
912401483220	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	White and black
912401483223	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	White and black
912401483224	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	White and black



© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2021, Апрель 14 - Данные для изменения