



Усовершенствуйте свою АЗС с помощью интеллектуального освещения

Mini 300 LED gen3

Светильники Philips Mini 300 LED gen3 сочетают превосходный дизайн и новейшие светодиодные технологии для максимальной энергоэффективности. Они превратят вашу АЗС в фирменную достопримечательность и обеспечат визуальный комфорт водителям. Новейшие светодиодные светильники Mini 300 LED gen3 с интеллектуальной системой обнаружения движения выводят энергосбережение и безопасность на новый уровень благодаря динамической оптимизации яркости. Сценарии освещения настраиваются согласно вашим предпочтениям при установке или во время использования. Сочетания устройств в режиме «главный-подчиненный», а также встроенные датчики движения и освещенности устраняют необходимость во внешних сенсорах — один светильник Master Mini 300 LED gen3 может управлять шестью обычными осветительными приборами. Это не только повысит окупаемость ваших инвестиций, но и обеспечит дополнительное энергосбережение. Светильник Mini 300 LED gen3 настолько легкий, что без труда устанавливается одним человеком. Его можно дистанционно настраивать со смартфона или планшета — и никаких работ на высоте. В бесплатном приложении для Mini 300 LED можно даже диагностировать состояние светильников, стоя на земле. Mini 300 LED gen3 используется в потолочном освещении: он выпускается в вариантах для встроенного и поверхностного монтажа, а также в варианте прожектора. Это революционное решение заменит устаревшее оборудование с минимумом затрат на установку.

Mini 300 LED gen3

Преимущества

- Непревзойденное качество освещения с возможностью выбирать ширину светового пучка, соответствие всем требованиям различных АЗС
- Минимальное энергопотребление благодаря регулируемым встроенным средствам управления и планировщику
- Простой ввод в эксплуатацию и беспроводное управление со смартфонов и планшетов
- Чрезвычайно простая и легкая конструкция для быстрого и удобного монтажа, полная совместимость с существующими установками

Характеристики

- Высокоэффективная долговечная светодиодная платформа Philips для максимальной экономии электроэнергии и снижения затрат на обслуживание
- Система управления SMART со встроенным датчиком движения и планировщиком для программируемого автоматического диммирования на различных уровнях
- Система управления BASIC+ со встроенным датчиком движения с заводскими настройками для ограниченного автоматического диммирования
- Специальная программа с удобным интерфейсом для смартфонов и планшетов

Применение

- Заправочные станции

Спецификации

Температура окружающей среды	-40 to +50 °C
Распределение света светильника	113°
Основной цвет светильника	White
Соединение	Соединительный зажим пятиполюсный (Соединительный зажим пятиполюсный)
Уменьшение яркости света	No, yes
Драйвер	Power supply unit with DALI interface (PSD) Power supply unit (PSU)
Начальная коррелированная цветовая температура	4000 K, 5700 K
Начальная входная мощность	75 W

Начальная эффективность освещения светодиода	146, 154 lm/W
Начальная светоотдача	10920 lm, 11570 lm
Входная частота	50–60 Hz
Входное напряжение	220 to 240 V
Пусковой ток (A)	53 A
Цвет источника света	Нейтральный белый 740, Холодный белый 757
Сменный источник света	Yes
Материал	Корпус: Литой алюминий
Оптика	Petrol asymmetric medium, petrol rotational symmetric medium
Оптический плафон	Acrylate
Защита от бросков напряжения	Philips standard surge protection level kV
Тип	BBP333
Гарантийный период	5лет

Mini 300 LED gen3

Versions



Mini 300 LED gen3

Сведения о продукте



Mini300_gen3-
BBP333_360_360-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_470_470-
DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333_560_410-
DPP.TIF



Mini300_gen3-
BBP333_RM_with_accessory_kit-
DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-DPP.TIF



Mini300_gen3-BBP333-
with_accessory_kit-DPP.TIF

Mini 300 LED gen3

Аксессуары



Ordercode 910925865290



Ordercode 910925865291



Ordercode 910925865292



Ordercode 910925865293

Mini 300 LED gen3

Условия эксплуатации

Максимальный уровень уменьшения яркости света	10%
---	-----

Соответствие требованиям и область применения

Код степени защиты от механических воздействий	IK08
Защита от скачков напряжения (общая/дифференциальная)	Philips standard surge protection level kV

Общая информация

Распределение света светильника	113°
Маркировка CE	CE mark
Тип оптического плафона/линзы	Polycarbonate bowl/cover flat
Драйвер в комплекте	Yes
Знак пожароопасности	F
Код лампового семейства	LED128
Сменный источник света	Yes
Количество единиц ПРА	1 unit
Код семейства продуктов	BBP333

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Нач. индекс цветопередачи	70
---------------------------	----

Технические характеристики освещения

Стандартный угол наклона при настенном монтаже	-
Стандартный угол наклона при верхнем монтаже	-
Коэффициент освещения, направленного снизу вверх	0

Механические компоненты и корпус

Цвет	White
------	-------

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность изменения яркости света
910925865266	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW	Yes
910925865269	BBP333 LED128/757 I PRM	No
910925865275	BBP333 LED128/740 I PRM	No
910925866254	BBP333 LED128/757 I PAM	No
910925866258	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Yes
910925866260	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Yes
910925866261	BBP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	Yes
910925866262	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Yes

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Тип оптики	Order Code	Full Product Name	Цвет источника света	Тип оптики
910925865266	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW	Холодный белый 757	Petrol rotational symmetric medium	910925866258	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	Холодный белый 757	Petrol rotational symmetric medium
910925865269	BBP333 LED128/757 I PRM	Холодный белый 757	Petrol rotational symmetric medium	910925866260	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	Холодный белый 757	Petrol rotational symmetric medium
910925865275	BBP333 LED128/740 I PRM	Нейтральный белый 740	Petrol rotational symmetric medium	910925866261	BBP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	Холодный белый 757	Petrol asymmetric medium
910925866254	BBP333 LED128/757 I PAM	Холодный белый 757	Petrol asymmetric medium	910925866262	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	Холодный белый 757	Petrol asymmetric medium

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Mini 300 LED gen3

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача
910925865266	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW	5700 K	11570 lm
910925865269	BBP333 LED128/757 I PRM	5700 K	11570 lm
910925865275	BBP333 LED128/740 I PRM	4000 K	11570 lm
910925866254	BBP333 LED128/757 I PAM	5700 K	10920 lm
910925866258	BBP333 LED128/757 I PRM MDUW MWS PH	5700 K	11570 lm

Order Code	Full Product Name	Нач. корр. цветовая температура	Начальная светоотдача
910925866260	BBP333 LED128/757 I PRM D9 SNS	5700 K	11570 lm
910925866261	BBP333 LED128/757 I PAM MDUW MWS PH	5700 K	10920 lm
910925866262	BBP333 LED128/757 I PAM D9 SNS	5700 K	10920 lm



© 2022 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.

www.lighting.philips.com

2022, Февраль 21 – Данные для изменения