



# Maxos, шарнирный

## 9MX056 EC7 (10PCS)

Electrical connector 7-pole

Шарнирное устройство – это гибкий механический соединительный элемент для магистралей Maxos TL-D и TL5. Минимальный угол соединения 45 градусов.

Благодаря весьма привлекательному внешнему виду, такие соединения часто применяются в магазинах, школах и музеях. До четырех световых линий могут соединяться с помощью одного шарнирного устройства. Корпус устройства изготавливается из пластика с белым или серебристым покрытием, внутренние несущие элементы изготовлены из стали. Если существует такая необходимость, шарнирные устройства могут быть дополнительно оснащены контроллерами, датчиками, громкоговорителями и т. д. Крепление самих устройств осуществляется на подвесе из стальных тросов длиной 1,25 м. Требуется один соединительный элемент (9MX056 CP-SD WH/SI) на магистральную секцию для ее соединения с шарнирным устройством. Электрические компоненты заказываются отдельно по необходимости.

### Данные о продукции

Общая информация	
Класс защиты по МЭК	Класс безопасности I
Аксессуары для подвески	No [-]
Механические аксессуары	No [-]
Конфигурация упаковки	(10PCS) [ 10 pieces]
Цвет аксессуара	-
Аксессуары для аварийного освещения	No [-]
Код семейства продуктов	9MX056 [ ACC MAXOS]

### Технические характеристики освещения

Тип оптического плафона/линзы (аксессуар)	No [-]
---	--------

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Электрические аксессуары	EC7 [ Electrical connector 7-pole]
Входное напряжение	220 to 240 V
Входная частота	50–60 Hz
Цепь	No [-]

### Механические компоненты и корпус

Длина	- mm
Размеры (высота x ширина x глубина)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

## Махос, шарнирный

### Соответствие требованиям и область применения

Код защиты от проникновения -

### Данные об изделии

Полный код продукта 403073203217400

Название продукта для заказа 9MX056 EC7 (10PCS)

EAN/UPC — продукт 4030732032174

Код заказа 910606293921

Нумератор — количество на упаковку 1

Нумератор — упаковок на внешний короб 1

Материал (SAP) 910606293921

Вес нетто (шт.) SAP 0,060 kg



© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)

2021, Декабрь 22 - Данные для изменения