



# MSR Gold™ FastFit

## MSR Gold™ 2000/1 FastFit 1CT/8

Любая лампа в конце концов перегорает. Но когда это происходит, лампы MSR Gold™ FastFit с одним цоколем можно заменить всего за несколько секунд благодаря особой конструкции цоколя и патрона. Эта лампа создает световой поток высокой интенсивности с чистым белым свечением для максимальной эффективности освещения. А контакты с золотым напылением обеспечивают надежную защиту от перегрева и сокращают вероятность преждевременного выхода лампы из строя. Технология P3 дает возможность использовать лампу в любых позициях и при более высоких температурах, что дополнительно увеличивает срок службы и гарантирует стабильность светоотдачи. Поскольку конструкция FastFit применяется и в галогенных лампах Philips, переход к лампам другого типа выполняется быстро и легко.

### Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	PGJX50 [ PGJX50]
Рабочее положение	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
Основная область применения	Entertainment
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	750 h

  

Технические характеристики освещения	
Световой поток (мин.)	155000 lm
Светоотдача (ном.)	172000 lm
Координата цветности X (ном.)	329
Координата цветности Y (ном.)	333

Коррелированная цветовая температура (ном.)	5700 K
Эффективность освещения (номинальная) (ном.)	86 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	90

  

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	2000 W
Ток лампы (ном.)	18,2 A
Напряжение сети пуска (макс.)	198 V

## MSR Gold™ FastFit

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

  

Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	PGJX50

  

Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	950 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	500 °C

  

Данные об изделии	
Полный код продукта	871869667944900

Название продукта для заказа	MSR Gold™ 2000/1 FastFit 1CT/8
EAN/UPC — продукт	8718696679449
Код заказа	928410105114
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	8
Материал (SAP)	928410105114
Вес нетто (шт.) SAP	138,000 g

### Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L (min)	L	L	C (max)	F
MSR Gold™ 2000/1	34 mm	8 mm	66 mm	68 mm	67 mm	134 mm	50 mm
FastFit 1CT/8							

MSR Gold 2000/1 FastFit

