



MASTER Actinic BL TL-D Secura – самый эффективный способ борьбы с насекомыми, соответствие требованиям НАССР

MASTER Actinic BL TL-D Secura

Лампы семейства MASTER Actinic BL TL-D Secura сочетают в себе сразу несколько преимуществ. Эти лампы работают в волновом спектре, который отлично подходит для привлечения насекомых. Кроме того, они практически не излучают свет в UV-B диапазоне, что гарантирует полную безопасность. В дополнение к этому они используют специальное покрытие "MASTER" для повышения эффективности, первоначального UV-A излучения и для облегчения технического обслуживания лампы. И наконец, эти лампы обладают специальным защитным покрытием "Secura", которое оберегает стекло и элементы лампы от выпадения при случайном разбивании. Таким образом обеспечивается защита от попадания осколков стекла на пищевые продукты. Именно поэтому такие лампы соответствуют строгим требованиям НАССР. Более того, благодаря рекордно низкому содержанию ртути, полному отсутствию свинца и высокой эффективности эти лампы — лучший выбор с точки зрения защиты окружающей среды.

MASTER Actinic BL TL-D Secura

Преимущества

- Диапазон излучения полностью совпадает с диапазоном чувствительности зрения у комнатных мух — привлекает больше насекомых
- Безопасность в использовании
- Хороший выбор с точки зрения защиты окружающей среды
- Высокая интенсивность UV-A излучения на протяжении всего сезона
- Без риска распространения осколков стекла

Характеристики

- Создают длинноволновое UV-A-излучение в диапазоне 350–400 нм
- Спектр UV-B/UV-A менее 0,1 % (UV-B 280–315 нм)
- Полное отсутствие свинца
- Низкое содержание ртути
- Специальное покрытие
- Безосколочное покрытие

Применение

- Ловушки для насекомых, инсектицидные лампы (EFK)

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Versions

